

## ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΣ

### Άμεση ρύθμιση κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας, ανατρέχοντας στον παρακάτω πίνακα.  
Οι κωδικοί αναγράφονται ανά τύπο και μάρκα. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας βρίσκεται σε λειτουργία και όχι σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το κουμπί **TV** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα το **OK** και το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο έως ότου η κόκκινη λυχνία αναβοσβήσει 2 φορές.
4. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει 2 φορές.

5. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί **POWER** του τηλεχειριστηρίου. Αν η τηλεόρασή σας μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, τότε το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο να λειτουργήσει με την τηλεόρασή σας.
6. Ενεργοποιείτε ξανά την τηλεόρασή σας και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργούν κανονικά. Αν κάτι δεν λειτουργεί, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 χρησιμοποιώντας κάποιον άλλον κωδικό από τη λίστα για την μάρκα της τηλεόρασης σας.
7. Αν εξακολουθεί να μη λειτουργεί η τηλεόρασή σας με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για όλους τους κωδικούς που αντιστοιχούν στη μάρκα της τηλεόρασης. Εάν κανένας από τους κωδικούς δεν λειτουργεί ή η μάρκα της τηλεόρασής σας δεν αναφέρεται στη λίστα, χρησιμοποιείτε την μέθοδο αναζήτησης που περιγράφεται παρακάτω.

### Μέθοδος αναζήτησης

Εάν κανένας από τους κωδικούς δεν κατάφερε να λειτουργήσει με την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τη Μέθοδο της Αυτόματης Αναζήτησης του κωδικού σας. Η Μέθοδος Αυτόματης Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κωδικό για την τηλεόρασή σας ψάχνοντας σε όλους τους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.

Χρησιμοποιεί επίσης στην περίπτωση που η μάρκα της τηλεόρασής σας δεν αναφέρεται στη λίστα.

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας (όχι σε κατάσταση αναμονής) και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτήν.
2. Πιέστε το κουμπί **TV** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα το **OK** και το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο έως ότου η κόκκινη λυχνία αναβοσβήσει 2 φορές.
4. Πατήστε 9 9 1. Η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει 2 φορές.
5. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί **POWER**.
6. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόρασή σας και πιέστε τα κουμπιά **P+/P-** μέχρι να απενεργοποιηθεί η τηλεόρασή σας. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **P+**, το τηλεχειριστήριο στέλνει ένα σήμα απενεργοποίησης στην τηλεόραση από τον επόμενο κωδικό που βρίσκεται στη μνήμη του. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί **P+** πολλές φορές. Αν περάσετε έναν κωδικό μπορείτε να επιστρέψετε πίσω πατώντας το **P-**.
7. Όταν η τηλεόρασή σας απενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί **POWER** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.

TV	
AEG	0606 1556 1163
Aiwa	0701 0705 1904 1916 1908 0848 1505
Akai	0009 0361 0602 0556 0208 0037 0371 1537 0745 0433 0191 1935 0035 0218 0672 0696 0072 0753 0163 0412 0729 0714 0826 0516 0706 0698 0715 0548 0480 0217 0264 0631
Amstrad	0009 0177 0037 0516 0264 0362 0371 0412 0218 0433 0556 1037 0648 1904 1982
Bang & Olufsen	0565 0087
BenQ	1756
Blaupunkt	0195 0554 0191 0535 0200 0327 0328 0455 0170 0036
Blue Sky	0037 0218 0556 0668 0714 1037 0487 0715 1909 0282 0455 1934 1904 1908 1191 0808 1916 1243
Bush	0009 1037 0614 0036 0037 0660 0714 0218 0282 0668 0355 0371 0374 0163 0349 0698 0363 0264 0361 0487 0208 0217 1556 0617 0556 1900 1904 1908 0778 1259 1982 1248 1243 1916 0587 1308
Carrefour	0036 0070 0037 0556
Casio	0037 0556 0163 0349 1904
Citizen	1935 0535 0060
Daewoo	0661 0672 0634 0374 1909 0499 0037 0556 0009 0216 0218 0217 1137 0178 0170 1902 1908 0841 0880 0108 0876 0865 0698 0714 0706
Dell	1264
Ferguson	0037 0073 0109 0625 0287 0335 0560 0238 0193 0556 0035 0653 0104 0108 0361 1904 0548 0443 1037 1916 1908 1935 1954

<b>Fujitsu Siemens</b>	1298 1259 1248 1163 0808
<b>Funai</b>	0668 0264 0412 1505 1904 0714
<b>GoldStar</b>	0001 0009 0037 0178 0370 0290 0377 0217 0247 0556 0216 0163 0361 0109 0363 0606 0044 1934 0714 0715 0455
<b>Goodmans</b>	0634 0715 1259 1248 1037 0036 0037 0072 0499 0556 0217 0714 0668 0371 1909 0374 0264 0516 0009 0290 0487 0035 0480 0560 0335 0218 1908 0630 0661 1900 0880 1308 0587 1149 1949
<b>Grundig</b>	0195 0508 0535 0672 0037 0070 0191 0554 0487 0556 0587 0443 0706 0009 0036 0370 0740 1935 1908 0630 1223 1916 1308 0178
<b>H&amp;B</b>	0808
<b>Hitachi</b>	0163 0225 0178 1225 0349 0009 0578 0036 1045 0356 0044 0105 0108 0473 0217 0109 0157 0194 0516 0072 0481 0499 0037 0508 0556 0548 0363 0719 0634 0744 1037 1137 1170 0492 1481 0361 0512 0480 0797 0629 1576 1149 1904 0877
<b>JVC</b>	0653 0036 0731 0371 0508 0606 0683 0193 0218 0418 0093 0650
<b>Kenwood</b>	0105
<b>LG</b>	0178 0001 0037 0370 0556 0377 0876 0009 0714 0644 0217 0216 0060 0108 0290 0163 0606 1934 0109 0698 0715 0829 1637 1146 1148 1191 0247 0361
<b>Loewe</b>	0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370 0087 0292 0362 0516
<b>Marantz</b>	0037 0556 0412

<b>Matsui</b>	0009 0037 0011 0556 0487 0035 0036 0072 0177 0208 0355 0217 0371 0443 0516 0433 0363 0455 0163 0349 0045 0195 0191 0335 0714 1908 1037 0629 1916 0880
<b>Matsushita</b>	0650
<b>Mitsubishi</b>	0108 0512 0093 0037 0178 0087 0036 0193 0535 0556 0208 1934 1037 1393
<b>Motorola</b>	0093
<b>NEC</b>	0170 0704 0587 1170 0178 0009 0036 0320 0876 0455 0374 0217 0037 0556 0011 0264 0412 0245 0508 1704 0499 0653 0771 0661 0705
<b>Nordmende</b>	0109 0891 0287 0560 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248 0714 1289
<b>Panasonic</b>	0650 0226 1310 1650 0108 0037 0556 0163 0208 0361 0508 0896 0367 0516 0548 0771 0850 0001 0853 0178 0060
<b>Philips</b>	0037 0556 0238 0721 0554 0191 0087 0193 0178 0108 0374 0772 0009 0200 0722 1246 1756 0361
<b>Pioneer</b>	0760 0011 0166 0170 0037 0109 0679 0698 0163 0556 0287 0370 0361 0486 0512
<b>Proline</b>	0037 0321 0556 0625 0634 0630 0411 0072 0621 1037
<b>Samsung</b>	0060 0618 0644 0587 0482 0178 0037 0556 1249 0093 0009 1235 0217 0370 1907 0264 0216 0290 0072 0208 0226 0163 0625 0821
<b>Sanyo</b>	0208 1208 0157 0036 0292 0721 0011 0045 0370 0339 0072 0216 0104 0217 0555 0412 0009 0508 0163 0037 0108 0556 0486 0735 0170 0704 0264 1037 1149 1163
<b>Schaub Lorenz</b>	0361 0548 0714 0349 0606 0486 0374 1191

<b>Schneider</b>	0037 1137 0218 0247 0556 0371 0668 0349 0394 0352 0259 0217 0361 1037 0163 0648 0714 1909 1908 1982 1916 0070
<b>SEG</b>	0036 1037 0037 0217 1163 0264 0556 0668 1337 1437 0487 0009 0349 0163 0634 0102 0247 0362 0216 0218 1909 0714
<b>Sharp</b>	0093 0009 1193 0157 0036 1393 0491 0653 0256 0193 0650 0516 0200 0760 0412 1163
<b>Siemens</b>	0037 0191 0157 0195 0535 0554 0200 0327 0328 0556 0361
<b>Sony</b>	1505 1651 0074 0011 0036 0650 0653 1010 1751 0353 0834 0102 0037 0556 0157 0093 0170
<b>Tatung</b>	1556 0009 0036 0037 0556 0072 0516 0060 0217 0011 0629 0621 0553 1908 1756 1259 1248 1191
<b>Teac</b>	0009 0698 0037 0264 1437 1037 0282 0412 0556 0418 0512 0712 0455 0668 0217 0706 0721 0755 1909 0178 0349 0170 0714 1949 1149 1755 0587
<b>Technics</b>	0650
<b>Telefunken</b>	0625 0560 0074 0109 0587 0698 0335 0712 0498 0820 0896 0754 0780 0287 0891 0084 0819 1243 0073 0753 0706 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821
<b>Thomson</b>	0320 0560 0625 0109 0287 0753 0335 0037 0556 0349 0216
<b>Ferguson</b>	0104 0108 0109 0238 0193 0361 0499 0335 0073 0035
<b>Toshiba</b>	0508 0650 1508 0060 0009 0035 0093 1704 1164 0553 0036 1289 0070 0102 0714 0241 0264 0412 0217 0109 0718 0618 0195 0191 0644 0821 1916 1908 0698 0037 1945 0736 0832 1163 1935 1556